

# type CL

## ARMEN MET INHAAKVERBINDING

1. draai de arm onder een hoek van  $45^\circ$  ten opzichte van de staander.
2. plaats de haken in de sparingen van de kolom en draai de arm naar een horizontale stand.

Bevestiging stalen legborden:

- op de voet; legbord op de voet plaatsen. De achter-aanslag m.b.v. lichte legbordklemmen en moerbouten  $M5 \times 15$  aan de staander bevestigen.
- op de arm; de legborden zo op de armen plaatsen dat de stripjes aan de onderzijde van het legbord in de sparingen van de arm vallen.

